

Verlegeempfehlung für Grünig Silberquarzit, Trockenbereich

Untergrund vorbereiten	<p>Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein.</p> <p>Weitergehende Informationen zu möglichen vorbereitenden Maßnahmen finden Sie hier: Untergrundvorbereitung Wand und Untergrundvorbereitung Boden</p>
Grundieren	PCI Gisogrund® 404
Kleber	PCI Carrament® grau
Fuge	PCI FT® Megafug
Elastische Verfugung	PCI Carraferm®
Belag	Naturstein Silberquarzit